

UNIX KIDS

**ДОМИКИ ОЦЕАН
И DINO COLLECTION**





ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PHSOCEANGY/PHSDINOGR


Размер: 80×80×108 см

Текстиль: 100% хлопок

Материал: Гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:




№	Описание	Кол-во
1	Большая панель	3
2	Дуга для крыши	2
3	Соединительный элемент для крыши	4
4	Текстиль для крыши и штор	1
5	Балка для крыши	5


6	Винт крестовой	18
7	Нижняя угловая заглушка	2
8	Верхняя угловая заглушка	2
9	Нижняя одинарная заглушка	2
10	Отвертка	1
11	Коврик 80×80 см	1

СБОРКА ДОМИКА


1.




2.




3.




4.



5.



6.



УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- ✔ Не используйте домик, если какие-либо её части сломаны или повреждены. Используйте только оригинальные запасные части от производителя.
- ✔ Домик может быть использован только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность.
- ✔ Запрещено детям взбираться на конструкцию.
- ✔ Держите домик и его детали подальше от открытого огня и источников тепла (электрические камины, обогреватели, газовые плиты, костры).
- ✔ Пожалуйста, проинструктируйте ребёнка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться домиком.
- ✔ Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости
Гарантия 2 года. Срок службы 2 года со дня реализации.

UNIX **KIDS**

Стильно

Функционально

С душой