

**UNIX** KIDS

**МАНЕЖ  
SUPREME SIMPLE**



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.

Все изображения в инструкции служат исключительно для примера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



**ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!**

**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!**

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте [www.unixkids.ru](http://www.unixkids.ru)

**КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!**

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

**Сервисная служба**  
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

**Тел.:** [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)  
**E-mail:** [service@unixfit.ru](mailto:service@unixfit.ru)



**Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?**  
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.




**UNIXKIDS.RU**

# ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PPSI10GGW

Материал: гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса


## КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. Игровая панель
2. Входная панель
3. Малая панель
4. Винты и крепления
5. Противоскользящая накладка
6. Соединение с присоской
7. Ключ для крепления

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Проверьте комплектность изделия и наличие аксессуаров. Комплект поставки должен содержать: Входную панель, Игровые панели, Малые панели, Соединительные элементы и винты, противоскользящие накладки.




Разместите верхний соединительный элемент на верхних шпильках манежа, а затем поверните его по часовой стрелке. На данном этапе не требуется закручивать крепления слишком плотно.



Для надёжного соединения двух соседних элементов манежа вставьте маленький цилиндр в соединительную муфту в нижней части изделия. Разместите элемент с присоской в среднее отверстие в основании муфты. Установите противоскользящую силиконовую накладку на приподнятой платформе в нижней части посередине каждой панели.





Соберите изделие, следуя шагам 1–3, после чего разместите манеж на гладкой, ровной и чистой поверхности и отрегулируйте его форму по вашему желанию. Теперь можно надёжно затянуть все крепления.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы манеж можно было сложить гармошкой для хранения, при сборке располагайте входную панель симметрично относительно малых панелей – с обеих сторон. Это обеспечит правильное складывание манежа.

Перед складыванием манежа ослабьте винты.



## **УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.
- ✔ Проверьте, нет ли грязи на удерживающих присосках. При необходимости удалите грязь тканевой салфеткой или водой.
- ✔ Если со временем присоска утратит свои свойства, погрузите её в тёплую воду на 30 минут, после этого дождитесь, пока она остынет, и установите её обратно.
- ✔ Для поддержания удерживающих свойств присосок проводите их регулярную очистку (например, один раз в месяц).

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

- ✔ Перед использованием изделия выполните гигиеническую очистку его поверхностей.
- ✔ Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её в надёжном месте для последующего использования.
- ✔ Не размещайте изделие вблизи опасных остроугольных предметов, а также источников огня.
- ✔ Манеж не оборудован специальной системой безопасности и не может использоваться детьми без присмотра со стороны взрослых.
- ✔ После установки изделия регулярно проверяйте надёжность крепления и исправность элементов конструкции.
- ✔ Перед началом использования убедитесь, что изделие расположено на ровной и чистой поверхности.
- ✔ Сборка изделия должна производиться только взрослыми людьми. Не допускается перелезание через манеж и любое его использование без присмотра взрослых.
- ✔ Храните и эксплуатируйте изделие подальше от источников огня и электропитания.
- ✔ Перед началом сборки убедитесь, что вы выбрали достаточно просторное место для размещения изделия.
- ✔ Размещайте манеж в хорошо освещённых помещениях.
- ✔ Не допускается размещение изделия в воде или вблизи источников влаги.
- ✔ Манеж не может быть использован в перевёрнутом виде.
- ✔ Перед использованием изделия убедитесь, что все его компоненты надёжно закреплены.
- ✔ Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами; пожалуйста, сохраните их в надёжном месте.
- ✔ Регулярно очищайте изделие губкой, мыльной водой или другим неагрессивным чистящим средством, гарантирующим безопасность здоровья ребёнка.
- ✔ Рекомендуемый возраст – от 3 до 72 месяцев.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройство по мере необходимости без предварительного уведомления пользователей. Все характеристики зависят от конкретной модели продукта.

Гарантия – 2 года.

**UNIX** KIDS

**Стильно**

**Функционально**

**С душой**