




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВОРОТА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДВЕРНОГО И ЛЕСТНИЧНОГО ПРОЕМА UNIX KIDS



ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей.

Все зависит от конкретной модели продукта.




РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Fit заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.




UNIXFIT.RU

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	4
Пошаговая инструкция	4


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Ворота + Специальные опоры 4 шт.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Закрепите специальные опоры на воротах



Шаг 2. С помощью ручек отрегулируйте положение опор таким образом, чтобы резиновые прокладки плотно прилегали к стенам со всех сторон. Чем сильнее затянуты ручки, тем надежнее будут зафиксированы ворота.

Ручка



Шаг 3. Разрежьте нейлоновые стяжки. Нажмите на кнопку и сдвиньте ее влево. Важно: не сдвигайте кнопку вправо, иначе фиксатор выпадет из конструкции ворот.

Развивайтесь вместе с

