



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стеллаж UNIX Kids Cosmo (3 levels) Grey



ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать устройства по мере необходимости и не уведомлять об этом пользователей.

Все зависит от конкретной модели продукта.




РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ UNIX FIT!

Мы благодарны, что ваш выбор был остановлен на продукции нашего бренда. Для того чтобы обеспечить вашу максимальную сохранность, команда **UNIX Fit** просит вас с вниманием отнестись к изучению инструкции перед использованием! В случае если инструкция в дальнейшем будет потеряна, её всегда можно найти на официальном сайте.

UNIX Fit заботится о своих покупателях и всегда готов ответить вам на все возникшие вопросы, в том числе и по эксплуатации товара. Для этого достаточно обратиться к продавцу или дилеру, у которого он был приобретен. Уверены, вы с удовольствием будете пользоваться товарами нашего бренда! С брендом **UNIX Fit** вы можете быть уверены, в качестве.

Мы постоянно развиваемся и предлагаем нашим клиентам самые современные и лучшие технологии на рынке. Вся продукция бренда **UNIX Fit** много лет пользуются популярностью не только у взрослых, но и у их детей. Для того, чтобы изучить полный ассортимент продукции, наведите камеру на QR-код и перейдите на наш официальный сайт.



UNIXFIT.RU

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	4
Варианты комплектации	4
Список комплектующих	5
Этапы сборки	7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не забудьте сохранить данную инструкцию для последующего использования

ВНИМАНИЕ:

- Сборка изделия должна производиться только взрослыми людьми.
- Рекомендуется размещать конструкцию на ровной, чистой поверхности.
- Любое использование изделия детьми должно производиться под наблюдением взрослых. Залезать на стеллаж запрещено.
- Храните и эксплуатируйте изделие подальше от источников огня и электропитания.
- Убедитесь, что для установки подготовлено достаточно места
- Установите полку в хорошо освещенное помещение
- Не храните данное изделие в воде или вблизи источников воды
- Нельзя использовать полку в перевернутом виде.
- Перед использованием убедитесь, что все детали хорошо скреплены.
- Во избежание удушья, храните полиэтиленовые упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Регулярно протирайте полу губкой с мылом или другим не агрессивным средством.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ











Вариант 1











Вариант 2

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Вариант 1

		
Верхняя крышка	Визор	Корзина
		
Боковые стенки 2 шт	Колеса 4 шт	Нижняя опорная рейка
		
Верхняя опорная рейка	Декор	


Вариант 2

		
Верхняя крышка	Визор	Корзина
		
Боковые стенки 2 шт	Колеса 4 шт	Нижняя опорная рейка
		
Верхняя опорная рейка	Декор	

ЭТАПЫ СБОРКИ

Шаг 1:

Прикрепите колеса к нижней опорной рейке



Шаг 2:

Установите корзину на нижнюю опорную рейку



Шаг 3:

Установите боковые стенки на корзину



Шаг 4:

Повторите 2-3 чтобы установить 2 и 3 уровни



Шаг 5:

Установите верхнюю опорную рейку



Шаг 6:

Установите в верхнюю опорную рейку визор, нажав на него с двух сторон



Шаг 7:

Вставьте верхнюю крышку в верхнюю опорную рейку



Шаг 8:
Установите декор



Развивайтесь вместе с

