

UNIX KIDS

ГОРКА ROCKET (145 CM)





ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕТСТВА С UNIX KIDS!

UNIX Kids – бренд на рынке детских товаров, который задаёт абсолютно новый тренд, используя в производстве гипоаллергенный, устойчивый к влаге и UV-лучам пищевой пластик. Все товары бренда сочетают в себе максимальную функциональность и стильный дизайн. Лаконичность и спокойные тона, смелые комбинации и гармония форм создают атмосферу уюта и вдохновения.

Мы ценим ваш выбор и заботимся о безопасности ваших малышей.

Перед использованием продукта внимательно изучите инструкцию. Если она потеряется – скачайте её на нашем сайте www.unixkids.ru

КОМАНДА UNIX KIDS ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Если у вас возникли вопросы по использованию товара, обратитесь к продавцу или дилеру в сервисный центр. Мы гарантируем высокое качество и безопасность всех наших продуктов.

Сервисная служба
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

Тел.: [+7 \(495\) 824-40-79](tel:+7(495)824-40-79)
E-mail: service@unixfit.ru



Хотите узнать больше о товарах UNIX Kids?
Отсканируйте QR-код на весь ассортимент.



UNIXKIDS.RU

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Артикул: PPSLRT145GY/PPSLRT145CL

Размер: 40×175×95 см

Длина ската: 145 см

Материал: Гипоаллергенный пищевой пластик 4-го класса

Максимальная нагрузка: 50 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед сборкой убедитесь, что у вас всё в комплекте:

1



2



3



4



5

6



7

8



9



10



11




12



13



14



15



16



17



18



19



№	Описание	Кол-во
1	Боковая панель А	1
2	Боковая панель В	1
3	Длинный бортик А	1
4	Длинный бортик В	1
5	Короткий бортик А	1
6	Короткий бортик В	1
7	Верхняя часть	1
8	Нижняя часть	3
9	Ступенька	3
10	Задняя часть ступеньки	2
11	Кольцо	1
12	Сетка	1
13	Прямоугольный винт	2
14	Квадратный винт	2
15	Шестигранная гайка	2
16	Большая гайка	7
17	Железный винт	1
18	Накидная гайка	2
19	Крестообразная гайка	16

СБОРКА СТОЛА



1. Сборка основания. Соедините верхнюю и нижнюю часть горки, закрепите конструкцию железными винтами. Они образуют основу горки.



2. Соедините длинные бортики А и В с короткими бортиками А и В, закрепите соединение крестообразными гайками. Повторите со второй стороной.



3. Присоедините бортики к основе горки и закрепите крестообразными гайками



4. Присоедините ступеньки к боковой панели А лестницы горки и закрепите их большими гайками. Затем присоедините задние части ступенек, вставив их в пазы на боковой панели А. Прикрепите боковую панель В к ступенькам большими гайками.



5. Присоедините основание горки к лестнице. Закрепите двумя большими гайками с каждой стороны. Затем квадратным винтом и накидной гайкой.



6. Установите баскетбольное кольцо и закрепите большой гайкой.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- ✔ Для очистки используйте мягкие неагрессивные средства (например, мыльный раствор).
- ✔ Рекомендуется протирать поверхность мягкой губкой или тканью.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✔ Не допускайте контакта детей с пластиковыми пакетами и упаковочными материалами до их полного удаления. Утилизируйте их сразу после распаковки.
- ✔ Не используйте горку, если какие-либо её части сломаны или повреждены. Используйте только оригинальные запасные части от производителя.
- ✔ Горка может быть использована только при условии, что все фиксирующие механизмы надёжно соединены. Перед использованием тщательно проверьте их исправность.
- ✔ Держите горку и её детали подальше от открытого огня и источников тепла (электрические камины, обогреватели, газовые плиты, костры).
- ✔ Пожалуйста, проинструктируйте ребёнка по технике безопасности перед тем, как разрешить ему пользоваться горкой.
- ✔ Перед каждым использованием проверяйте исправность и наличие всех деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право модифицировать товар по мере необходимости.
Гарантия 2 года.

UNIX KIDS

Стильно

Функционально

С душой